



AVS 43-2 HDMI™ Umschaltbox 2in/1out

Modell: 60811

AVS 43-3 HDMI™ Umschaltbox 3in/1out

Modell: 60812

AVS 43-5 HDMI™ Umschaltbox 5in/1out

Modell: 60813

AVS 43-2 HDMI™ Switch 2in/1out

Model: 60811

AVS 43-3 HDMI™ Switch 3in/1out

Model: 60812

AVS 43-5 HDMI™ Switch 5in/1out

Model: 60813

AVS 43-2 HDMI™ Umschaltbox 2in/1out**Modell: 60811****AVS 43-3 HDMI™ Umschaltbox 3in/1out****Modell: 60812****AVS 43-5 HDMI™ Umschaltbox 5in/1out****Modell: 60813**

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur korrekten Inbetriebnahme und Benutzung. Bewahren Sie sie auf, damit Sie diese bei Weitergabe des Gerätes an andere Personen übergeben können.

Inhaltsverzeichnis:**Seite:**

1	Beschreibung und Funktion	2
2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	2
3	Sicherheitshinweise	3
4	Lieferumfang	3
5	Bedienelemente	4
	5.1 Umschaltbox	4
	5.2 Fernbedienung	4
6	Vorbereitung	4
7	Anschluss, Inbetriebnahme und Bedienung	4
8	Pflege, Wartung, Lagerung und Transport	5
9	Problembehebung	5
10	Technische Daten	6
11	Gewährleistung und Haftung	6
12	Allgemeine Hinweise	6
13	Entsorgungshinweise	7
14	CE-Konformitätserklärung	7

1 Beschreibung und Funktion:

Erweitern Sie Ihr Home Entertainment System mit der AVS 43 HDMI™ Umschalter Serie. Die AVS 43 HDMI™ Umschalter bieten Ihnen die Möglichkeit, maximal 5 Quellgeräte mit einem LCD/Plasma Fernseher oder einem Beamer zu verbinden.

Quellgeräte: z.B. Receiver, DVD-Player, Blue Ray-Player, PC usw.

Ausgabegeräte: z.B. LCD/Plasma Fernseher oder Beamer

2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Ihre AVS 43 ist für Audio-/Videoanwendungen vorgesehen. Ein anderer als im Kapitel „Beschreibung und Funktion“ beschriebener Gebrauch ist nicht gestattet. Die Verwendung darf nur in trockenen Innenräumen erfolgen. Das

Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen und der Sicherheitshinweise kann zu schweren Unfällen und Schäden an Personen und Sachen führen.

3 Sicherheitshinweise:

ACHTUNG! Die Montage und Demontage des Produktgehäuses darf nur durch ausgebildetes Elektro-Fachpersonal erfolgen! Es besteht u. a. Stromschlaggefahr!



- Ihr Produkt ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände, weil zerbrechliche, kleine und verschluckbare Teile enthalten sind, die bei unsachgemäßem Gebrauch Personen schädigen können!
- Bitte installieren Sie das Produkt und die daran befestigten Geräte so, dass keine Personen oder Sachen z.B. durch Herabstürzen oder Stolpern verletzt oder beschädigt werden können.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht einfach liegen, da sich spielende Kinder daran schneiden können. Weiterhin besteht die Gefahr des Verschluckens und Einatmens von Kleinteilen und Dämmmaterial.
- Wir empfehlen die Montage nur von qualifizierten Technikern ausführen zu lassen.
- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch und Gewitter das Netzkabel aus der Steckdose.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus, bzw. Stellen, die mit Wasser in Berührung kommen können. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Klimaanlageöffnungen oder an Stellen, an denen es übermäßig viel Staub oder Rauch gibt, sowie an Stellen, an denen es Erschütterungen oder Schwingungen ausgesetzt ist.
- Modifizieren und ändern Sie den Artikel und dessen Zubehörteile nicht! Beachten Sie dazu auch das Kapitel „Gewährleistung und Haftung“
- Verwenden Sie keine beschädigten Teile.
- Stecken Sie keine Gegenstände, wie z.B. Metallteile und unpassende Kabel in Lüftungsschlitze oder Ports. Es besteht Stromschlag- und Kurzschlussgefahr!
- Halten Sie um die Ausgabe-, sowie Audio-/Videogeräte und um das gesamte System ausreichend Freiraum um eine gute Belüftung und Freigängigkeit aller Geräte zu gewährleisten und Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie beim Transport auf die im Kapitel „technische Daten“ gelisteten Angaben und treffen Sie geeignete Transportmaßnahmen, z.B. in der Originalverpackung.
- Bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, Störungen und anderen nicht durch diese Anleitung behebbaren Funktionsproblemen, wenden Sie sich an Ihren Händler zur Reparatur oder zum Austausch wie in Kapitel „Gewährleistung und Haftung“ beschrieben.
- Beachten Sie das Kapitel „technische Daten“.
- Bitte beachten Sie auch die Nutzungsbedingungen im Kapitel „bestimmungsgemäßer Gebrauch“.


4 Lieferumfang:

- 1x AVS 43
- 1x Netzteil 5V DC
- 1x IR Fernbedienung
- 1x Bedienungsanleitung

5 Bedienelemente:


5.1 Umschaltbox:

- (1) HDMI™ Ausgang
- (2) HDMI™ Eingang 1
- (3) HDMI™ Eingang 2
- (4) HDMI™ Eingang 3
- (5) Fernbedienungsempfänger
- (6) HDMI™ Eingang 3
- (7) HDMI™ Eingang 2
- (8) HDMI™ Eingang 1
- (9) Wahlschalter (Die Kanäle werden in Endlosschleife von 1-2/3/5 je nach Modell durchgeschaltet)
- (10) Betriebsstatusleuchte (AN/AUS)



5.2 Fernbedienung:

L1 bis L5: Kanalwahlschalter




6 Vorbereitung:

- Um das Audioausgabeformat einzustellen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Quellgerätes.
- Wir empfehlen, dass die angeschlossenen Ausgabegeräte und die Quellgeräte möglichst die gleiche hohe Auflösung, Farbtiefe und das gleiche Audioformat unterstützen.

7 Anschluss, Inbetriebnahme und Bedienung:

1. Schließen Sie das Ausgabegerät, wie z.B. ein TV Gerät an den Ausgang (OUTPUT) der Umschaltbox an.
2. Schließen Sie die Quellgeräte, wie z.B. einen DVD Player an die Eingänge (INPUT) der Umschaltbox an.



3. Wählen Sie eines davon manuell (MANUAL SELECT) oder per Fernbedienung als Signalquelle aus.



Wenn Sie ein weiteres Gerät einschalten, erkennt die AVS 43 dies und schaltet automatisch auf den dieses Quellgerät um. Wenn Sie einen Kanal ausgewählt haben, leuchtet die dazugehörige LED. Z.B.: Sie wählen Kanal 1 – dann leuchtet die LED L1.

8 Pflege, Wartung, Lagerung und Transport:

ACHTUNG! Es besteht Stromschlag- und Kurzschlussgefahr!



- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker! Reinigen Sie Ihr Produkt mit einem trockenen oder bei starker Verschmutzung mit einem leicht angefeuchteten Leinentuch. Achten Sie hierbei unbedingt auf die stromführenden Leitungen Ihres Gerätes!
- Achten Sie bei der Kabelverlegung darauf, dass keine Stolpergefahr entsteht.
- Halten Sie um das gesamte System ausreichend Freiraum, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie Stellen mit hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, bzw. Stellen, die nass werden können, auch bei Pflege, Wartung, Lagerung und Transport.
- Bohrungen für Wandbefestigungen bleiben an der Wand sichtbar, wenn das Gerät entfernt wird. Nach längerem Gebrauch kann ein Fleck an der Wand zurückbleiben.
- Achten Sie beim Transport auf die Sicherheitszeichen auf der Verpackung.

9 Problembehebung:

Problem	Maßnahme
Kein Bild	<ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie sicher, dass die Verbindung von Quellgerät zur AVS 43 und zum TV über HDMI™-Kabel sicher hergestellt ist. - Prüfen Sie, ob alle Geräte eingeschaltet und mit dem Netzstecker verbunden sind. - Prüfen Sie alle Verbinder und Kabel auf Beschädigungen.
Bild ohne Ton	<ul style="list-style-type: none"> - Achten Sie auf eine schlüssige Kabelverbindung. - Prüfen Sie, ob Ihre Kabel nur Bilder übertragen wie DVI z.B. – Auch bei Verwendung eines DVI zu HDMI™ Adapters werden dann nur Bilder übertragen.
HDCP arbeitet nicht richtig nach erstmaliger Verbindung	<ul style="list-style-type: none"> - Schalten Sie die AVS 43 aus und wieder ein. - Wenn Sie den Geräteausgang mit einem Quellgerät verbinden, sperrt HDCP die Audiospur oder die komplette Funktion.
Die Auflösung erreicht nicht 1080p	<ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie sicher, dass die Quellgeräte (wie HD DVD-Player) und Ausgabegeräte (wie TVs/Bildschirme) 1080p voll unterstützen. - Prüfen Sie zusätzlich, ob Ihre HDMI™ Kabel 1080p Videosignale übertragen können.

10 Technische Daten:

Modell	AVS 43-2	AVS 43-3	AVS 43-5
Betriebsspannung	230V AC / 50Hz (5V/1A DC)	230V AC / 50Hz (5V/1A DC)	230V AC / 50Hz (5V/1A DC)
Eingänge	2x HDMI™ Buchsen	3x HDMI™ Buchsen	5x HDMI™ Buchsen
Ausgänge	1x HDMI™ Buchse	1x HDMI™ Buchse	1x HDMI™ Buchse
Gewicht in g	120,0	132,0	280,0
Maße in mm	83 x 48 x 24	100 x 48 x 24	150 x 48 x 24
Taktfrequenz	bis zu 225MHz	bis zu 225MHz	bis zu 225MHz
Auflösung/Farbtiefe	bis zu 1080p Full HD/12-Bit	bis zu 1080p Full HD/12-Bit	bis zu 1080p Full HD/12-Bit
Gehäuse	Metall	Metall	Metall
Buchsen	19 PIN HDMI™ vergoldet	19 PIN HDMI™ vergoldet	19 PIN HDMI™ vergoldet
max. Kabellänge	10,0m ohne Verstärkung	10,0m ohne Verstärkung	10,0m ohne Verstärkung
unterstützte Formate	HD Dolby®, True HD, 3D	HD Dolby®, True HD, 3D	HD Dolby®, True HD, 3D
	HDCP 2.0 Kopierschutz	HDCP 2.0 Kopierschutz	HDCP 2.0 Kopierschutz

11 Gewährleistung und Haftung:

- Der Hersteller gewährt 2 Jahre Garantie auf ein neues Gerät.
- Da der Hersteller keinen Einfluss auf örtliche Gegebenheiten und die Installation des Produktes hat, deckt die Garantie nur das Produkt selbst ab.
- Falls ein Fehler oder Defekt an Ihrem Gerät festgestellt werden sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und zeigen Sie ggf. Ihre Quittung oder Rechnung als Kaufnachweis vor. Ihr Händler wird den Fehler entweder vor Ort beheben, oder das Gerät an den Hersteller weiterleiten. Sie erleichtern unseren Technikern Ihre Arbeit sehr, wenn Sie eventuelle Fehler ausführlich beschreiben – nur dann haben Sie Gewähr, dass auch selten auftretende Fehler mit Sicherheit gefunden und beseitigt werden!
- Sollte Ihr Händler nicht erreichbar sein, können Sie uns auch direkt kontaktieren.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Installation oder Bedienungsschritte, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, entstanden sind. Dazu zählt u. a. jegliche Änderung und Modifikation des Produktes und seines Zubehörs.
- Ein anderer als in dieser Betriebsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust und Haftungsausschluss.
- Druckfehler behält sich der Hersteller vor.
- Der Hersteller behält sich weiterhin das Recht vor, Änderungen an Geräten, Verpackungen und sämtlichen Begleitpapieren wie Bedienungsanleitungen ohne vorherige Ankündigung zu vollziehen.

12 Allgemeine Hinweise:

- HDMI, das HDMI Logo und High-Definition-Multimedia-Interface sind registrierte Marken oder Handelsmarken der HDMI Licencing LLC.
- Die AVS 43 beinhaltet HDMI™ Technologie.
- Alle Markennamen und Handelsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- PS3 ist ein Markenzeichen von Sony Computer Entertainment Inc.

13 Entsorgungshinweise:



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist nach dem ElektroG verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

14 CE-Konformitätserklärung:



Dieses Gerät ist mit der nach den Richtlinien 2004/108/EG und 2006/95/EG vorgeschriebenen Kennzeichnung versehen: Mit dem CE Zeichen erklärt Goobay®, eine registrierte Marke der Wentronic GmbH, dass das Gerät die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt. Diese können online auf www.wentronic.com angefragt werden. Alle Handelsmarken und registrierten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

AVS 43-2 HDMI™ Switch 2in/1out**Model: 60811****AVS 43-3 HDMI™ Switch 3in/1out****Model: 60812****AVS 43-5 HDMI™ Switch 5in/1out****Model: 60813**

ATTENTION! Please read the user manual completely and carefully. It is part of the product and includes important information for proper installation and use. Keep this guide to have it available, when there are uncertainties, or the product will be passed on.

Contents:	Page:
1 Description and Function	8
2 Intended Use	8
3 Notes on Safety	9
4 Parts Package	9
5 Operating Elements	10
5.1 Switch	10
5.2 Remote Control	10
6 Preparation	10
7 Connection, Implementing and Operation	10
8 Care, Maintenance, Storage, and Transport	11
9 Troubleshooting	11
10 Specifications	12
11 Warranty and Liability	12
12 General Note	12
13 Note on Waste Disposal	13
14 CE Declaration	13

1 Description and Function:

Enlarge your Home Entertainment System with the AVS 43 HDMI™ switch serie. The AVS 43 switches enables you to connect maximum 5 source devices to one LCD/Plasma TV, screen or video projector.

Source Devices: sources like Receiver, DVD-Player, Blue Ray-Player, PCs, etc.

Output Devices: drains like monitors, video projectors, TVs, etc.

2 Intended Use:

Your AVS 43 is provided for audio-/video use only. It is not allowed to use the device in other ways than described in chapter "Description and Function". Use this device only in dry interior rooms. The symbol with the house reminds you of that. If you do not attend to these regulations and notes on safety, it might causes fatal accidents, injuries and damages to persons and property.

3 Notes on Safety:

ATTENTION! Only skilled electricians may assemble and disassemble the housing of the product. There is a risk of electric shock and short circuit!



- Your product is not a toy and is not meant for children, because it contains small parts which can be swallowed and can injure when used inappropriately!
- Please install the system and devices attached to it in a way that persons cannot be injured, or objects not be damaged for example by dropping or stumbling.
- Please remove the packing materials, because children may cut themselves on them while playing. Furthermore, there is a risk of swallowing and inhalation of incidentals and insulating material.
- We recommend that the installation only be performed by qualified technicians.
- Remove the mains plug from mains during thunder storms and when not in use.
- Avoid places with high temperatures, or humidity, or places which might come into contact with water.
- Do not install the product close to openings of air conditioners, or at places with an excessive amount of dust or smoke.
- Do not install the product at places subjected to vibration, or oscillation.
- Do not modify and alter the product and any accessories! Make sure you also read the Chapter "Warranty and Liability". Do not use any damaged parts.
- Do not plug things like metal parts and unfitting cables into ventilation slots or ports. There is a risk of electric shock and short circuit!
- Keep enough space around all devices for a good ventilation and free motion and to avoid damages.
- Plug and unplug all cables slowly and carefully.
- During transport, observe the details listed in the Chapter "Specifications", and implement measures suitable for transport, e.g. use the original package.
- For questions, defects, mechanical damages, malfunctions, and other functional problems which cannot be resolved by this guide, please contact your dealer for repair or replacement, as described in the Chapter "Warranty and Liability".
- Mind chapter "Specifications".
- Please also observe the terms of use described in the Chapter "Intended Use".


4 Parts Package:

- 1 pc AVS 43
- 1 pc power supply 5V DC
- 1 pc IR remote control
- 1 pc user manual

5 Operating Elements:


5.1 Switch:

- (1) HDMI™ output
- (2) HDMI™ input 1
- (3) HDMI™ input 2
- (4) HDMI™ input 3
- (5) Receiver for remote control
- (6) HDMI™ input 3
- (7) HDMI™ input 2
- (8) HDMI™ input 1
- (9) Selector switch (The channels will be switched around from 1 to 2/3/5 depending on the model.)
- (10) Power LED (ON/OFF)



5.2 remote control:

L1 to L5: channel switch




6 Preparation:

- To set the audio output caliber, read the manual of the source device.
- We recommend making sure, that the same high resolution, color depth and audio caliber are supported by the connected source and output devices.

7 Connection, Implementing and Operation:

1. Connect the output device (e.g. a TV) to the output of the switch. (OUTPUT)
2. Connect the source devices (e.g. a DVD Player) carefully to the inputs of the switch. (INPUT)



3. Choose one of the source devices by manual selecting (MANUAL SELECT) or by using the remote control. If you switch on only one of the connected source devices, the AVS 43 will recognize this and switch to the right channel automatically.



After choosing a channel, the corresponding LED will illuminate.
E.g. Choosing channel 1 – It illuminates LED L1.

8 Care, Maintenance, Storage, and Transport:

ATTENTION! There is a risk of electric shock and short circuit!



- Remove the mains plug from mains! Use a dry linen cloth to clean your product, or use a slightly moist cloth for heavy stains. Look out for live cables of your device during cleaning!
- Attend avoiding risks of stumbling by installing the cables.
- Make sure there is sufficient space around the system to ensure proper ventilation, and check the clearance of the system, if necessary.
- Avoid places with high temperatures, humidity, or places which can become wet, also during care, maintenance, storage, and transport.
- Drill holes are still visible on the wall after the device and the wall installation kit is removed. After use for a longer time period, a spot may remain on the wall.
- Follow the safety symbols on the packing during transport.



9 Troubleshooting:

Problem	Action
No picture	<ul style="list-style-type: none"> - Make sure, all connections to source devices and output device are properly plugged in by HDMI™ cables. - Check if all devices are connected with a power cable and if they are switched on. - Check all connections and cables for damages.
Pictures without tone	<ul style="list-style-type: none"> - Mind conclusive connections of the cables. - Check, if the used cables only can transmit pictures like DVI cables. By using a DVI to HDMI™ adaptor, pictures are only transmitted, too. - If you connect the output devices to a source device, HDCP will lock the audio track or the complete function.
HDCP does not work during the first connection	<ul style="list-style-type: none"> - Switch off the AVS 43. Now switch on the AVS 43 again.
Resolution does not reach 1080p.	<ul style="list-style-type: none"> - Make sure that the source devices (e.g. DVD Player) and output devices (e.g. a TV) support a resolution of 1080p. - Also check your HDMI™ cables, supporting 1080p.

10 Specifications:

	AVS 43-2	AVS 43-3	AVS 43-5
Operating voltage	230V AC / 50Hz (5V/1A DC)	230V AC / 50Hz (5V/1A DC)	230V AC / 50Hz (5V/1A DC)
Inputs	2pc HDMI TM sockets	3pc HDMI TM sockets	5pc HDMI TM sockets
Outputs	1pc HDMI TM socket	1pc HDMI TM socket	1pc HDMI TM socket
Weight in g	120	132	280
Measurements in mm	83 x 48 x 24	100 x 48 x 24	150 x 48 x 24
Resolution/color depth	up to 1080p, Full HD/12-Bit	up to 1080p, Full HD/12-Bit	up to 1080p, Full HD/12-Bit
Pulse frequency	up to 225MHz	up to 225MHz	up to 225MHz
Housing	metal	metal	metal
Sockets	19 PIN HDMI TM gold plated	19 PIN HDMI TM gold plated	19 PIN HDMI TM gold plated
Max. cable length	10,0m without amplification	10,0m without amplification	10,0m without amplification
Supported formats	HD Dolby®, True HD, 3D	HD Dolby®, True HD, 3D	HD Dolby®, True HD, 3D
	HDCP 2.0 copy protection	HDCP 2.0 copy protection	HDCP 2.0 copy protection

11 Warranty and Liability:

- The producer grants a 2 years guarantee to a new device.
- As the manufacturer has no influence on installation, warranty of the product only applies to the product.
- If any fault or damage is detected on your device, please contact your dealer and provide your sales slip or invoice as evidence of the purchase, if necessary. Your dealer will repair the fault either on site, or send the device to the manufacturer. You make the work of our technicians considerably easier, when you describe possible faults in detail – only then you can be assured that faults occurring only rarely will be found and repaired with certainty! If your dealer cannot be contacted, you can also contact us directly.
- The manufacturer is not liable for damages to persons or property caused by improper installation or operation not described in this guide. This includes, among others, any alteration and modification of the product and its accessories.
- Any use other than described in this user's guide is not permitted, and causes loss of warranty, loss of guarantee, and non-liability.
- We reserve our right for misprints and changes of the device, packing, or user's guide.

12 General Notes:

- HDMI, the HDMI Logo and High-Definition-Multimedia-Interface are registered brands or trademarks of the HDMI Licencing LLC.
- All Brands and trademarks are the property of their respective owners.
- The AVS 43 includes HDMI technology.
- PS3 is a brand label of Sony Computer Entertainment Inc.

13 Note on Waste Disposal:



In according to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. The consumer is committed by law to reposit electrical and electronic devices to public collecting points or to the dealer at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the manual or at the packaging alludes to these terms. With this kind of application of used devices you achieve an important share to environmental protection.



14 CE-Declaration:



This device corresponds to EU directives 2004/108/EC and 2006/95/EC: With the CE sign Goobay®, a registered trademark of the Wentronic GmbH ensures, that the product is conformed to the basic standards and directives. These standards can be requested online on www.wentronic.com. The mentioned directives replace all former national permissions in the European Union. All trademarks and registered brands are the property of their respective owners.

Commutateur AVS 43-2 HDMI™ 2 entrées/1 sortie

Modèle: 60811

Commutateur AVS 43-3 HDMI™ 3 entrées/1 sortie

Modèle: 60812

Commutateur AVS 43-5 HDMI™ 5 entrées/1 sortie

Modèle: 60813

FR



ATTENTION ! Veuillez lire le présent guide de l'utilisateur en entier et avec attention. Il fait partie intégrante du produit et comprend d'importantes informations pour une bonne installation et une bonne utilisation. Conservez ce guide à portée de main, pour pouvoir vous y reporter en cas d'incertitude, ou pour le donner au nouvel utilisateur si vous donnez le produit à quelqu'un d'autre.

Table des matières:	Page:
1 Description et fonctions	14
2 Utilisation prévue	14
3 Consignes de sécurité	15
4 Éléments contenus dans le paquet	15
5 Fonctionnement des éléments	16
5.1 Commutateur	16
5.2 Télécommande	16
6 Préparation	16
7 Branchement, mise en œuvre et fonctionnement	16
8 Entretien, maintenance, stockage et transport	17
9 Dépannage	17
10 Caractéristiques	18
11 Garantie et responsabilité	18
12 Note générale	19
13 Remarque sur la mise au rebut des déchets	19
14 Déclaration de conformité CE	19

1 Description et fonctions:

Améliorez votre système de divertissement à la maison avec la gamme de commutateurs AVS 43 HDMI™. Les commutateurs AVS 43 vous permettent de connecter un maximum de 5 appareils sources à un même téléviseur LCD / Plasma, écran ou projecteur vidéo.

Appareils source: sources tels qu'amplificateur audio-vidéo, lecteur DVD, lecteur Blue Ray, PC, etc.

Appareils de sortie: drains comme moniteurs, projecteurs vidéo, TV, etc.

2 Utilisation prévue:



Votre AVS 43 est prévu pour une utilisation audio / vidéo seulement. Il n'est pas autorisé à utiliser l'appareil d'une façon autre que celle décrite dans le chapitre „Description et fonction „. Utilisez cet appareil uniquement dans les locaux intérieurs secs. Le symbole de la maison vous rappelle cela. Si vous ne respectez pas ces réglementations et les notes sur la sécurité, cela peut provoquer des accidents mortels, des blessures et des dommages aux personnes et aux biens.

3 Consignes de sécurité:

ATTENTION! Seuls les professionnels formés sont autorisés à installer et démonter le produit! Les autres personnes s'exposent à des risques d'électrocution et de pouvoir!



- Votre produit n'est pas un jouet et n'a pas été conçu pour être manipulé par des enfants, car il contient des pièces de petite taille qui risquent d'être avalées et risquent de blesser si elles ne sont pas utilisées de façon appropriée!
- Veuillez installer le système et les appareils fixés au support de telle façon que personne ne risque d'être blessé ou qu'aucun objet ne risque d'être endommagé en cas de chute.
- Veuillez enlever les matériaux d'emballage, car les enfants risqueraient de se couper en jouant avec. En outre, il y a un risque d'ingestion ou d'inhalation de matériaux dangereux.
- Nous vous recommandons de confier l'installation du produit à un technicien qualifié.
- Retirez le câble d'alimentation de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé ainsi que pendant les orages.
- Évitez d'installer le produit dans des lieux aux températures élevées ou très humides, ou dans un lieu où le produit risquerait d'entrer en contact avec de l'eau.
- Ne pas installer le produit à proximité de l'ouverture d'appareils de conditionnement d'air, ou dans des endroits avec des quantités excessives de poussière ou de fumée.
- Ne modifier et n'altérer aucun des accessoires ! Veuillez bien à lire aussi le Chapitre « Garantie et responsabilité ». Ne pas utiliser de pièces endommagées.
- N'introduisez pas d'objets dans les orifices de ventilation. Il y a un risque de chocs électriques et de court-circuits.
- Ils ne sont pas utiliser des endommagés parties.
- Coincés qu'ils ne sont pas objets, tels que les parties métalliques et inadaptée. Câbles de systèmes de ventilation fentes ou ports. Il y a un risque de choc et pouvoir !
- Laissez toujours suffisamment d'espace autour des appareils de sortie, audio et vidéo ainsi qu'autour du système afin de garantir une ventilation appropriée et de l'espace entre les appareils pour ne pas risquer de les dommager.
- Pendant le transport, suivez les consignes données dans le Chapitre « Caractéristiques », et prenez les mesures adéquates pour le transport.
- Pour les questions, défauts, dommages mécaniques, dysfonctionnements et autres problèmes fonctionnels que vous ne parviendriez pas à résoudre avec le présent guide, veuillez vous adresser à votre détaillant pour une réparation ou un remplacement, ainsi que décrit dans le Chapitre « Garantie et responsabilité ».
- Veuillez respecter les charges maximales spécifiées dans le Chapitre « Caractéristiques ».
- Veuillez respecter également les instructions données dans le Chapitre « Utilisation prévue ».


4 Éléments contenus dans le paquet:

- 1 commutateur AVS 43
- 1 Alimentation 5V CC
- 1 Télécommande à infrarouge
- 1 Instructions d'utilisation

5 Fonctionnement des éléments:


5.1 Commutateur:

- (1) Sortie HDMI™
- (2) Entrée HDMI™ 1
- (3) Entrée HDMI™ 2
- (4) Entrée HDMI™ 3
- (5) Récepteur pour la télécommande
- (6) Entrée HDMI™ 3
- (7) Entrée HDMI™ 2
- (8) Entrée HDMI™ 1
- (9) Sélecteur (Les canaux seront permutés de 1 à 2/3/5 selon le modèle.)
- (10) DEL Alimentation (MARCHE/ARRÊT)



5.2 Télécommande:

L1 à L5 : sélecteur de chaîne.




6 Préparation:

- Pour définir le calibre de sortie audio, consultez le manuel de l'appareil source.
- Nous vous recommandons de faire en sorte que la même résolution élevée, la même profondeur de couleur et le même calibre audio soient pris en charge par les appareils de source et de sortie connectés

7 Branchement, mise en œuvre et fonctionnement:

1. Branchez l'appareil de sortie (ex: un téléviseur) à la sortie du commutateur (OUTPUT).
2. Branchez les appareils sources (ex: un lecteur DVD) avec précaution aux entrées du commutateur (INPUT).



3. Choisissez l'un des appareils source par sélection manuelle (SÉLECTION MANUELLE) ou en utilisant la télécommande. Si vous commutez sur un seul des appareils sources connectés, l'AVS 43. le reconnait et commute vers la bonne chaîne automatiquement.



Après avoir choisi une chaîne, la DEL correspondante s'allume.
Par exemple, En choisissant la chaîne 1 - cela allume la DEL L1.

8 Entretien, maintenance, stockage et transport:

ATTENTION! Il y a des risques d'électrocution et de pouvoir!



- Utilisez un chiffon en coton sec pour nettoyer votre produit, ou bien utilisez un chiffon légèrement humidifié pour nettoyer les taches rebelles. Lorsque vous nettoyez l'appareil, faites attention aux câbles électriques branchés! Débranchez-les avant de nettoyer!
- Assister évitant les risques d'achoppement en installant des câbles.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'écran pour permettre sa bonne ventilation et, si nécessaire, vérifiez la distance du système.
- Évitez les endroits à fortes températures ou forte humidité, les endroits où l'appareil risque d'être mouillé, que ce soit en cours d'entretien, de maintenance, de stockage ou de transport.
- Vérifiez régulièrement que toutes les fixations et vis sont bien solidement ancrées, resserrez-les lorsqu'ils sont desserrés. Le desserrage peut être provoqué par des mouvements fréquents.
- Respectez les symboles de sécurité sur l'emballage pendant le transport.

9 Dépannage:

Problème	Action
Pas d'image	<ul style="list-style-type: none"> - Assurez-vous que, toutes les connexions aux appareils sources et aux appareils de sortie sont correctement réalisées par des câbles HDMI™. - Vérifiez si tous les appareils sont branchés via un câble d'alimentation et s'ils sont sous tension. - Assurez-vous que les connexions et les câbles ne sont pas endommagés.
Photos sans tonalité	<ul style="list-style-type: none"> - Faites attention aux connexions en bout de câbles. - Vérifiez si les câbles utilisés peuvent transmettre des images comme les câbles DVI. En utilisant un adaptateur DVI vers HDMI™, les images sont seulement transmises, également. - Si vous connectez les appareils de sortie à un appareil source, HDCP va verrouiller la piste audio ou la fonction complète.
HDCP ne fonctionne pas au cours de la première connexion	<ul style="list-style-type: none"> - Éteignez l'AVS 43. Allumez maintenant de nouveau l'AVS 43.

La résolution n'atteint pas 1080p.	<ul style="list-style-type: none"> - Assurez-vous que les appareils sources (ex: Lecteur de DVD) et de sortie (ex: téléviseur) prennent en charge une résolution de 1080p. - Vérifiez également que vos câbles HDMI™ prennent en charge le 1080p.
------------------------------------	---

10 Caractéristiques:

Modèle	AVS 43-2	AVS 43-3	AVS 43-5
Tension de fonctionnement	230V AC / 50Hz (5V/1A DC)	230V AC / 50Hz (5V/1A DC)	230V AC / 50Hz (5V/1A DC)
Entrées	2x HDMI™ manchons	3x HDMI™ manchons	5x HDMI™ manchons
Sorties	1x HDMI™ manchons	1x HDMI™ manchons	1x HDMI™ manchons
Poids (g)	120, 0	132,0	280,0
Dimensions (mm)	83 x 48 x 24	100 x 48 x 24	150 x 48 x 24
Fréquence d'impulsion	jusqu'à 225MHz	jusqu'à 225MHz	jusqu'à 225MHz
Résolution/profondeur de couleur	jusqu'à 1080p Full HD/12-Bit	jusqu'à 1080p Full HD/12-Bit	jusqu'à 1080p Full HD/12-Bit
Boîtier	métal	Metall	Metall
Manchons	19 PIN HDMI™ dorés	19 PIN HDMI™ dorés	19 PIN HDMI™ dorés
Longueur de câble maxi.	10,0m sans amplification	10,0m sans amplification	10,0m sans amplification
Formats pris en charge	HD Dolby®, True HD, 3D	HD Dolby®, True HD, 3D	HD Dolby®, True HD, 3D
	HDCP 2.0 protection contre la copie	HDCP 2.0 protection contre la copie	HDCP 2.0 protection contre la copie

11 Garantie et responsabilité:

- Le fabricant garantit ce nouvel appareil pendant une durée de 2 ans.
- Étant donné que le fabricant n'a aucune influence sur l'installation, la garantie du produit ne s'applique qu'au installation.
- Si vous détectez un défaut ou un dommage sur votre appareil, veuillez prendre contact avec votre détaillant et, si nécessaire, fournir le ticket de vente ou la facture comme preuve d'achat. Votre revendeur réparera l'appareil sur place, ou bien renverra l'appareil au fabricant. Pour faciliter la tâche de nos techniciens, merci de bien vouloir fournir une description détaillée du problème – Vous serez alors assuré que les défauts peu courants seront découverts et réparés de façon sure!
- Si vous ne parvenez pas à prendre contact avec votre détaillant, vous pouvez aussi prendre directement contact avec nous.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages physiques ou matériels causés par une mauvaise installation ou une opération non décrite dans le présent guide. Cela inclut, entre autres, toute altération ou modification du produit et de ses accessoires.
- Toute utilisation autre que celle décrite dans le présent guide de l'utilisateur est interdite, et provoque l'annulation de la garantie et nous dégage de toute responsabilité.
- Nous réservons tous les droits en cas

d'erreur d'impression et de modification de l'appareil, de l'emballage ou du guide de l'utilisateur.

12 Note Générale:

- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées ou des marques commerciales de HDMI Licencing LLC.
- Toutes les marques commerciales et les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- L'AVS 43 comprend la technologie HDMITM.
- PS3 est un label de marque de Sony Computer Entertainment Inc.



13 Remarque sur la mise au rebut des déchets:



Selon la directive européenne WEEE, la mise au rebut des appareils électriques et électroniques dans des déchets domestiques est strictement interdite.

L'utilisateur est obligé, conformément à l'Acte sur l'équipement électrique et électronique de renvoyer sans frais les appareils électriques et électroniques à la fin de leur vie utile à des points de collecte publics prévus à cet effet ou aux magasins. Les détails sont régis par la loi de l'état en question. Le symbole sur le produit,

dans les instructions d'utilisation ou sur l'emballage du produit indique ces règlements. Vous contribuerez de manière significative à la protection de l'environnement en recyclant de cette manière les appareils utilisés.

14 Déclaration de conformité CE:



Cet appareil porte le marquage prescrit par les directives 2004/108/EU et 2006/95/EU: En utilisant le marquage CE, Goobay®, nom commercial déposé de Wentronic GmbH, déclare que l'appareil est conforme aux conditions et directives de base de la réglementation européenne. Vous pouvez consulter le

site www.wentronic.com pour de plus amples informations.

Switch della serie AVS 43-2 HDMI™ 2Ingressos/1Uscita**Modello: 60811****Switch della serie AVS 43-3 HDMI™ 3Ingressos/1Uscita****Modello: 60812****Switch della serie AVS 43-5 HDMI™ 5Ingressos/1Uscita****Modello: 60813**

ATTENZIONE! Si prega di leggere completamente e con attenzione il manuale utente. Esso fa parte del prodotto e contiene informazioni importanti per l'uso e l'installazione corretti. Conservare il presente manuale in modo da poterlo utilizzare in caso di necessità o in caso di cessione del prodotto.

Sommario:**Pagina:**

1	Descrizione e funzione	20
2	Uso	20
3	Informazioni sulla sicurezza	21
4	Componenti nella confezione	21
5	Elementi di funzionamento	22
5.1	Switch	22
5.2	Telecomando	22
6	Preparazione	22
7	Collegamento, installazione e funzionamento	22
8	Cura, manutenzione, conservazione e trasporto	23
9	Risoluzione dei problemi	23
10	Specifiche	24
11	Garanzia e responsabilità	24
12	Note Generali	24
13	Nota sullo smaltimento dei rifiuti	25
14	Dichiarazione di conformità CE	25

1 Descrizione e funzione:

Amplia il tuo sistema di intrattenimento domestico grazie allo switch della serie AVS 43 HDMI™. Gli switch AVS 43 consentono il collegamento di un massimo di 5 dispositivi sorgente ad una TV LCD/Plasma schermo o proiettore video.

Dispositivi d'origine origini come un Ricevitore, Lettore DVD, Lettore Blue Ray, PC, ecc.
Dispositivi d'uscita: uscite su monitor, proiettori video, TV, ecc.

2 Uso:

L'AVS 43 può essere usato solo per audio-/video. Uò essere usato in nessun altro modo diverso da quello descritto nel capitolo "Descrizione e funzioni". Usare il dispositivo solo in ambienti interni asciutti. Il simbolo con la casa, ricorda di usare il prodotto in interno. Se non vengono rispettate queste regole e note sulla sicurezza, si potrebbero verificare incidenti fatali, lesioni e danni alle persone e alla proprietà.

3 Informazioni sulla sicurezza:

ATTENZIONE! Solo professionisti addestrati sono autorizzati ad eseguire l'installazione e la rimozione del prodotto! Inoltre, vi è il rischio di folgorazioni elettriche e cortocircuitare!



IT

- Il prodotto non è un giocattolo e non deve essere utilizzato dai bambini poiché contiene parti di piccole dimensioni che possono essere ingerite e che possono provocare lesioni alle persone, se non usate in modo appropriato!
- Installare il prodotto ad esso collegati in modo da evitare lesioni alle persone o danni agli oggetti causati da cadute.
- Togliere i materiali di imballaggio, poiché i bambini potrebbero tagliarsi mentre ci giocano. Inoltre, vi è il rischio di ingestione o inalazione accidentale del materiale isolante.
- Si raccomanda di fare eseguire l'installazione da un tecnico specializzato.
- Rimuovere il cavo d'alimentazione dalla presa a muro quando il dispositivo non è in uso e durante i temporali.
- Evitare luoghi con temperature elevate o umidità, o luoghi in cui è possibile il contatto con l'acqua.
- Non installare il prodotto in prossimità delle aperture dei condizionatori d'aria, o in luoghi che presentano una eccessiva concentrazione di polvere o fumo.
- Non modificare o alterare gli accessori! Leggere anche il capitolo "Garanzia e responsabilità". Non usare componenti danneggiati.
- Non utilizzare divisione danneggiata.
- Non inserire alcun oggetto nelle fessure di ventilazione. C'è il rischio di subire scariche elettriche e causare cortocircuiti!
- Pensatevi all'emissione, così come audio et apparecchi e dell'insieme del sistema sufficientemente spazio di una buona aerazione e reso tutti gli apparecchi a assicurare e di integrità ad evitare.
- Per il trasporto, fare attenzione ai dettagli nel capitolo "Specifiche", e adottare le misure necessarie per il trasporto.
- Per quesiti, difetti, danni meccanici, malfunzionamenti e altri problemi di funzionamento che non possono essere risolti da questa guida, contattare il rivenditore per la riparazione o la sostituzione, come descritto nel capitolo „Garanzia e responsabilità“.
- Rispettare i carichi massimi sostenibili riportati nel capitolo "Specifiche".
- Rispettare inoltre i termini di uso descritti nel capitolo "Uso".


4 Componenti nella confezione:

- 1 switch della serie AVS 43
- 1 alimentatore da 5V CC
- 1 telecomando infrarossi
- 1 istruzioni per l'uso

5 Elementi di funzionamento:


5.1 Switch:

- (1) Uscita HDMI™
- (2) Ingresso HDMI™ 1
- (3) Ingresso HDMI™ 2
- (4) Ingresso HDMI™ 3
- (5) Ricevitore per il telecomando
- (6) Ingresso HDMI™ 3
- (7) Ingresso HDMI™ 2
- (8) Ingresso HDMI™ 1
- (9) Interruttore di selezione (i canali verranno cambiati da 1 a 2/3/5 in relazione al modello.)
- (10) LED di accensione (ON/OFF)



5.2 Telecomando:

L1 a L5: interruttore canale




6 Preparazione:

- Per impostare la calibrazione dell'uscita audio, leggere il manuale del dispositivo di origine.
- Si consiglia di verificare che siano supportate la risoluzione massima, profondità audio e calibrazione audio sia dall'origine collegata che dai dispositivi di uscita.

7 Collegamento, installazione e funzionamento:

1. Collegare il dispositivo di uscita (p.e. una TV) all'uscita dello switch (OUTPUT).
2. Collegare i dispositivi di origine (p.e. lettore DVD) agli ingressi dello switch (INPUT).



3. Scegliere uno dei dispositivi di origine eseguendo la selezione manuale (SELEZIONE MANUALE) o tramite il telecomando. Se viene acceso solo uno dei dispositivi di origine collegati, l'AVS 43 lo riconoscerà e passerà automaticamente al canale corretto.



Una volta scelto il canale, il LED corrispondente si illumina.
P.e. scegliendo il canale 1 si illumina il LED L1.

8 Cura, manutenzione, conservazione e trasporto:

ATTENZIONE! Vi è il rischio di folgorazione elettrica e cortocircuitare!



- Usare un panno asciutto per pulire il prodotto, o usare un panno leggermente inumidito per eventuali macchie resistenti. Fare attenzione a cavi sotto tensione del dispositivo durante le pulizie! Togliere il cavo dalla presa di corrente prima della pulizia!
- Verificare che intorno allo schermo ci sia spazio a sufficienza per garantire una ventilazione adeguata, e controllare la tolleranza del sistema, se necessario.
- Controllare con regolarità se tutti i bulloni e le parti fissate sono ben serrate, in caso contrario serrarle di nuovo. Questa situazione può essere determinate da movimenti frequenti.
- Evitare luoghi con temperature, umidità elevate, o luoghi che possono diventare umidi anche durante la cura, manutenzione, conservazione e trasporto.
- I fori praticati nella parete sono visibili anche dopo aver tolto il dispositivo e il kit per l'installazione a parete. In caso di uso per un lungo periodo di tempo, sulla parete potrebbe rimanere un alone.
- Per l'imballaggio durante il trasporto fare attenzione ai simboli della sicurezza.

9 Risoluzione dei problemi:

Problema	Azione
Nessuna immagine	<ul style="list-style-type: none"> - Assicurarsi che tutti i collegamenti ai dispositivi di origine e al dispositivo di uscita siano eseguiti correttamente tramite i cavi HDMI™. - Verificare che il cavo di alimentazione dei dispositivi sia collegato e che i dispositivi siano accesi. - Controllare che i collegamenti ed i cavi non siano danneggiati.
Immagine senza tono	<ul style="list-style-type: none"> - Ricordare di collegare tutti i cavi. - Controllare se i cavi utilizzati possono trasmettere solo immagini come i cavi DVI. Utilizzando un adattatore da DVI a HDMI™, vengono trasmesse solamente le immagini. - Se si connettono i dispositivi di uscita a un dispositivo di origine, HDCP blocca la traccia audio o il funzionamento completo.
HDCP non funziona durante il primo collegamento	<ul style="list-style-type: none"> - Spegnerne l'AVS 43. Quindi accendere nuovamente l'AVS 43.
La risoluzione non raggiunge i 1080p.	<ul style="list-style-type: none"> - Assicurarsi che i dispositivi di origine (p.e. lettore DVD) e i dispositivi di uscita (p.e. una TV) supportino la risoluzione 1080p. - Controllare che anche i cavi HDMI™ supportino 1080p.

10 Specifiche:

Modello	AVS 43-2	AVS 43-3	AVS 43-5
Tensione operativa	230V AC / 50Hz (5V/1A DC)	230V AC / 50Hz (5V/1A DC)	230V AC / 50Hz (5V/1A DC)
Ingressi	2x HDMI™ presa	3x HDMI™ presa	5x HDMI™ presa
Uscite	1x HDMI™ presa	1x HDMI™ presa	1x HDMI™ presa
Peso (g)	120, 0	132,0	280,0
Dimensioni (mm)	83 x 48 x 24	100 x 48 x 24	150 x 48 x 24
Frequenza clock	fino a 225MHz	fino a 225MHz	fino a 225MHz
Risoluzione/profondità colore	fino a 1080p Full HD/12-Bit	fino a 1080p Full HD/12-Bit	fino a 1080p Full HD/12-Bit
Telaio	metallo	metallo	metallo
Connettori	19 PIN HDMI™ placcati oro	19 PIN HDMI™ placcati oro	19 PIN HDMI™ placcati oro
max. distanza	10,0m senza amplificazione	10,0m senza amplificazione	10,0m senza amplificazione
Formati supportati	HD Dolby®, True HD, 3D	HD Dolby®, True HD, 3D	HD Dolby®, True HD, 3D
	HDCP 2.0 protezione copia	HDCP 2.0 protezione copia	HDCP 2.0 protezione copia

11 Garanzia e responsabilità:

- Il fabbricante garantisce il presente dispositivo per 2 anni.
- Poiché il fabbricante non ha alcuna influenza sul tipo di parete e sull'installazione del relativo kit di installazione, la garanzia del prodotto si applica solo al kit di installazione.
- In caso di guasto o danni rilevati sul dispositivo, contattare il rivenditore e presentare lo scontrino o la fattura quale prova di acquisto, se necessario. Il rivenditore riparerà il guasto sul posto, oppure invierà il dispositivo al fabbricante. La descrizione degli eventuali guasti può semplificare il lavoro dei nostri tecnici, solo in questo caso è possibile garantire che i guasti si verifichino di rado e riparati in modo certo!
- In caso di impossibilità di contattare il rivenditore, è anche possibile contattarci direttamente.
- Il fabbricante non è responsabile di danni alle persone o alle proprietà derivanti da installazione o utilizzo improprio non contemplato dalla presente guida. Ciò comprende, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, qualsiasi alterazione o modifica del prodotto e degli accessori.
- Qualsiasi uso diverso da quanto descritto nel manuale utente non è permesso, e può far decadere la garanzia e le eventuali responsabilità.
- Il fabbricante si riserva il diritto di correggere eventuali errori di stampa, di apportare modifiche al dispositivo, alla confezione o al manuale utente.

12 Note Generali:

- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o commerciali della HDMI Licensing LLC.
- Tutti i marchi o marchi commerciali sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.
- L'AVS 43 comprende la tecnologia HDMI.
- PS3 è un'etichetta di Sony Computer Entertainment Inc.

13 Nota sullo smaltimento dei rifiuti:



In base alla Direttiva Europea WEEE, lo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici è vietato. In base all'Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) consumatore è obbligato a riportare gratuitamente i dispositivi elettrici ed elettronici al termine della loro durata utile presso punti di raccolta pubblici appositamente installati, oppure presso il rivenditore. I dettagli sono regolati dalle leggi in vigore nello stato. Il simbolo sul prodotto, nelle istruzioni operative oppure sulla confezione del prodotto indica queste normative. Riciclando i prodotti in questo modo si contribuisce significativamente alla protezione dell'ambiente.

14 Dichiarazione di conformità CE:



Questo dispositivo porta il marchio prescritto dalla Direttiva 2004/108/EU e 2006/95/EU: Usando il marchio CE, Goobay®, un marchio registrato della Wentronic GmbH, dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti di base ed alle linee guida delle normative Europee. La dichiarazione può essere consultata online sul sito www.wentronic.com.



Revision Date 2011-03-15
Version 3

Goobay® is a registered
trademark of Wentronic GmbH
in Germany and/or other countries.

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig, Germany



Designed and Developed in Germany.
Assembled in China